

Téléphones numériques



LDP-7&24D

- Écran LCD de 3 lignes
- 24 boutons flexibles
- 7 boutons fixes
- Bouton de navigation
- Haut-parleur



LDP-7&08D

- Écran LCD de 2 lignes
- 8 boutons flexibles
- 5 boutons fixes
- Haut-parleur



LDP-7&C, DGG

- Console 48 touches
- Etiquette papier